ONDERHOUDSHANDLEIDING

e-Bike SYSTEMS Aandrijfeenheid en display

INHOUD

HOOFDSTUK 1 Algemene informatie

Beschrijvi	ing	P1-1

HOOFDSTUK 2 Installatie

<pwseries pw-x,="" pwseries="" se,="" te=""> Bedradingsschema elek</pwseries>	trische
componenten	P2-1
<pwseries se=""> Aandrijfeenheid</pwseries>	P2-2
<pw-x> Aandrijfeenheid</pw-x>	P2-3
Introductie	P2-4
De aandrijfeenheid verwijderen	P2-4
De aandrijfeenheid installeren	P2-4
<pwseries te=""> Aandrijfeenheid</pwseries>	P2-5
<display a=""> Display-eenheid</display>	P2-6
<display x=""> Display-eenheid</display>	P2-7
<display c=""> Display-eenheid</display>	P2-8
Snelheidssensor	P2-9
Aanhaalmoment	P2-10

HOOFDSTUK 3 < Display A> Diagnosefunctie

Systeemstoring	P3-1
Zelfdiagnosemodus	P3-3
Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus	P3-3
YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL	P3-14

HOOFDSTUK 4 < Display X> Diagnosefunctie

Systeemstoring	P4-1
Zelfdiagnosemodus	P4-3
Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus	P4-3
YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL	P4-14

HOOFDSTUK 5 < Display C> Diagnosefunctie

Systeemstoring	P5-1
Zelfdiagnosemodus	P5-3
Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus	P5-3
YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL	.P5-14

Algemene informatie

Beschrijving















- 1. Aandrijfeenheid (PWseries SE)
- 2. Aandrijfeenheid (PW-X)
- 3. Aandrijfeenheid (PWseries TE)
- 4. Snelheidssensorset
 - a) Magneetsensor voor spaak b) Pick-up
- 5. Display-eenheid (display X)
 - a) Display
 - b) Klem
 - c) Schakelaar
- 6. Display-eenheid (display A)
- 7. Display-eenheid (display C)
 - a) Display
 - b) Klem
 - c) Schakelaar



<PWseries SE, PW-X, PWseries TE> Bedradingsschema elektrische componenten







Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Aandrijfeenheid verwijde-		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	ren van het fietsframe.		
1	Borgmoer	1	Schroef met linkse draad
2	Rotorster & kettingring(en)	1	
3	Flensbout (M8)	3	
4	Flensmoer (M8)	3	
5	Aandrijfeenheid	1	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om-
			gekeerde volgorde uit.

<PW-X> Aandrijfeenheid



Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Aandrijfeenheid verwijde-		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	ren van het fietsframe.		
1	Borgmoer	1	Schroef met linkse draad
2	Rotorster & kettingring(en)	1	
3	Bout (M6)	2	
4	Sluitring	2	
5	Bout (M8)	2	
6	Sluitring	2	
7	Aandrijfeenheid	1	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om-
			gekeerde volgorde uit.

Introductie

LET OP

Een aandrijfeenheid is een precisiemechanisme. Demonteer de eenheid daarom nooit en oefen er geen overmatige kracht op uit (sla bijvoorbeeld NIET met een hamer op dit product). Met name schade aan de trapas, die rechtstreeks is verbonden met de binnenzijde van de aandrijfeenheid, kan leiden tot storingen en defecten.

De aandrijfeenheid verwijderen

Verwijder de onderdelen in de volgorde die wordt aangegeven in "Aandrijfeenheid verwijderen van het fietsframe".

OPMERKING.

Om de aandrijfeenheid op eenvoudige wijze van het fietsframe te verwijderen, draait u de bout (M6) [6] 2–3 slagen losser en tikt u vervolgens zachtjes met een kunststof hamer op de bolkop om het uitstekende deel [a] van de plug van de aandrijfeenheid naar binnen te duwen.

De aandrijfeenheid installeren

- 1. Installeren:
- Aandrijfeenheid [1]
- Bout (M8) en sluitring × 2 [2]
- Bout (M6) en sluitring × 2 [3]

OPMERKING_

- Voordat u de aandrijfeenheid op het fietsframe installeert, tikt u zachtjes met een kunststof hamer op het uitstekende deel [a] van de plug van de aandrijfeenheid om dit naar binnen te duwen.
- Breng LOCTITE 263 aan op het bedrade deel van de bout (M6) [3].
- Draai de bout en sluitring niet volledig vast.
- 2. Vastdraaien:
- Bout (M8) en sluitring [2] × 2
 22 Nm (2,2 kgf·m)
- Bout (M6) en sluitring [3] × 2
 11 Nm (1,1 kgf·m)
- Installeren: Rotorster & kettingring(en) [4] Borgmoer (schroef met linkse draad) [5]
- 4. Vastdraaien:
 - Borgmoer (schroef met linkse draad) [5]

🍇 45 Nm (4,5 kgf·m)









Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Aandrijfeenheid verwijde-		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	ren van het fletsframe.		
1	Borgmoer	1	Schroef met linkse draad
2	Rotorster & kettingring(en)	1	
3	Flensbout (M8)	3	
4	Flensmoer (M8)	3	
5	Aandrijfeenheid	1	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om-
			gekeerde volgorde uit.

<Display A> Display-eenheid



Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Display-eenheid verwij-		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	deren van het stuur.		
1	Bout	1	
2	Display-eenheid	1	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om- gekeerde volgorde uit.

<Display X> Display-eenheid



Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Display en schakelaar		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	verwijderen van het stuur.		
1	Bout	1	
2	Rubberadapter	2	
3	Klem	1	
4	Bout	2	
5	Bout	4	
6	Display-houder (L)	1	
7	Display-houder (R)	1	
8	Weergave	1	
9	Schroef	1	
10	Schakelaar	1	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om- gekeerde volgorde uit.

<Display C> Display-eenheid



Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Display en schakelaar		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	verwijderen van het stuur.		
1	Bout	4	
2	Rubberadapter	4	
3	Klem	2	
4	Weergave	1	
5	Bout	1	
6	Schakelaar	1	
7	Bout	4	
8	Display-houder	2	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om-
			gekeerde volgorde uit.

Snelheidssensor



Volgorde	Taak/onderdeel	Aantal	Opmerkingen
	Snelheidssensor verwij-		Volg bij het verwijderen de werkprocedures.
	deren van de fiets.		
1	Bout	1	
2	Pick-up	1	
3	Bout	1	
4	Ring	1	
5	Magneetsensor	1	
			Voer bij installatie de verwijderingsprocedure in om- gekeerde volgorde uit.

Aanhaalmoment

Eenheid: Nm kgf·m (in)

Aanhaallocaties	Schroef- diameter	Aan- tal	Aanhaal- moment	Opmerkingen
(PWseries SE en PWseries TE) Borgmoer aandrijftandwiel	M27	1	40 (4,0)	Schroef met linkse draad
(PWseries SE en PWseries TE) Bevestigingsbout en -moer aandrijfeenheid	M8	3	35 (3,5)	
(PW-X) Borgmoer aandrijftandwiel	M32	1	45 (4,5)	Schroef met linkse draad Het onderdeel kan worden verwij- derd en geïnstalleerd met behulp van commercieel verkrijgbaar trapasgereedschap.
(PW-X) Bevestigingsbout aandrij- feenheid	M8	2	22 (2,2)	
(PW-X) Bevestigingsbout aandrij- feenheid	M6	2	11 (1,1)	
(Display A) Bevestigingsschroef schakelaar	М3	1	0,8 (0,08)	
(Display X) Bevestigingsbout klem	M5	1	3,75 (0,375)	
(Display X) Bevestigingsbout display	M4	2	2 (0,2)	
(Display X) Bevestigingsbout display-houder	М3	4	0,8 (0,08)	
(Display X) Bevestigingsschroef schakelaar	М3	1	0,8 (0,08)	
(Display C) Bevestigingsbout klem	M4	4	2 (0,2)	
(Display C) Bevestigingsbout display	M4	4	2 (0,2)	
(Display C) Bevestigingsschroef schakelaar	М3	1	0,8 (0,08)	
Pick-up	M5	1	5 (0,5)	Omdat de onderdelen worden aangeleverd door de fietsfabrikant, is het aanhaalmoment slechts ter referentie bedoeld.
Magneetsensor	—	1	2 (0,2)	

Overige generieke aanhaalmomenten

De aanhaalmomenten voor bouten en moeren zonder een aanhaalkracht voor een specifieke locatie worden bepaald door de schroefdiameter (breedte tussen twee oppervlakken) en de draadafstand.



<Display A> Diagnosefunctie

Systeemstoring

Dit model is uitgerust met een zelfdiagnosefunctie om ervoor te zorgen dat de trapondersteuning normaal functioneert.

Als deze functie een storing in het systeem detecteert, schakelt de trapondersteuning onmiddellijk over naar een vervangend systeem en wordt er een foutindicatie weergegeven om de gebruiker te waarschuwen dat er een storing is opgetreden.

Raadpleeg de tabellen met foutcodes voor meer informatie over foutcodes.

Daarnaast kan voor een meer gedetailleerde probleemoplossing de Yamaha e-kitdiagnosetool worden aangesloten op dit model. Raadpleeg "YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL" voor meer informatie. Lijst van weergegeven foutcodes

Weergavepatroon	Fout- codes	Apparaat met defect	Gevolgen voor trapondersteu- ning en foutcoderegistratie
	12	Communicatie tussen aandrijfeenheid – display-eenheid	De trapondersteuning is nor- maal.
	13	Display-eenheid	De foutcode wordt niet gere- gistreerd.
	31 32 33		
	34 35 36 37	Krachtsensor	
Afwisselende	38 39	Kruksensor	De tranondersteuning stort
weergave	61	Regelaar	nadat de fout is gedetecteerd.
	62	Motor	De foutcode wordt geregis-
	63		treerd.
	66	Regelaar	
	04	Matar	
	67	Motor	
	68	Encoder	
	71 73	Accu	
	74		
	79	DC/DC-omvormer	
		(Zelfs als het wiel met de snelheidssensor draait, blijft de waarde die in het snelheidsme- tergedeelte van de display-eenheid wordt weergegeven "0".) Snelheidssensor	De trapondersteuning is nor- maal. De foutcode wordt niet gere- gistreerd.
	_	(Als het wiel met de snelheidssensor draait, wordt de snelheid weergegeven in het snel- heidsmetergedeelte van de display-eenheid.) Dit is geen storing. De trapondersteuning is niet defect. Deze toestand kan zich voordoen afhankelijk van de trapkracht en rijsnelheid, en keert terug naar normaal nadat is beves-	De trapondersteuning stopt tijdens het opsporen van de
Do functiowoorgayo		tigd dat het systeem in orde is. (Bij opladen met de accu geïnstalleerd op de	fout. De foutcode wordt niet gere-
De fullemeetgave		fiets)	gistreerd.
knippert		Deze toestand kan zich voordoen wanneer de interne temperatuur van de accu -20 °C of la-	
		ger of 80 °C of hoger is, en keert terug naar normaal wanneer de interne temperatuur van de accu terugkeert naar het normale bereik.	

<Display A> Diagnosefunctie

Weergavepatroon	Fout- codes	Apparaat met defect	Gevolgen voor trapondersteu- ning en foutcoderegistratie
Zelfs als de stroomschakelaar wordt ingedrukt om de stroomtoe- voer in te schakelen, wordt de stroomtoevoer na 4 seconden au- tomatisch uitgeschakeld.	-	Aandrijfeenheid - accu	De trapondersteuning stopt nadat de fout is gedetecteerd. De foutcode wordt niet gere- gistreerd.
De indicator van de automatische modus knippert	_	Kantelsensor Gebruik voor probleemoplossing of om storin- gen van de kantelsensor te beoordelen de af- zonderlijk beschikbare Yamaha e-kitdiagno- setool. (Zie pagina 3-14.)	De trapondersteuning is nor- maal. De foutcode wordt niet gere- gistreerd.







Zelfdiagnosemodus

Dit is de modus waarin elk type diagnose en de inhoud van foutcodes worden opgeslagen wanneer er een fout wordt weergegeven. Door bediening van de display-eenheid kunt u schakelen tussen de diagnosemodus voor de snelheidssensor, de diagnosemodus voor de aandrijfeenheid, de controlemodus voor het foutenlogboek en de firmwareversie.

Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus

 Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de display-eenheid is uitgeschakeld.
 Druk op de stroomschakelaar [1] om de stroomtoevoer in te schakelen.

Wanneer de stroomtoevoer is ingeschakeld, worden alle segmenten van de display-eenheid weergegeven.

Na ongeveer 2 seconden gaan de segmenten weer uit en schakelt het display terug naar de normale toestand.

 Druk opnieuw op de stroomschakelaar [1] en houd deze vervolgens ingedrukt totdat de "d" [2] wordt weergegeven (ongeveer 10 seconden).

Controleer of de "d" [2] wordt weergegeven en laat vervolgens de stroomschakelaar [1] los.

OPMERKING_

De stappen 1 en 2 moeten binnen 30 seconden worden uitgevoerd.

- 3. Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [3] of [4] om het diagnosemenu te wijzigen.
- Houd de ondersteuningsmodusschakelaar (omlaag) [4] 2 seconden ingedrukt om naar de geselecteerde diagnosemodus te gaan.

OPMERKING_

Als u op de verkeerde schakelaar hebt gedrukt, schakelt u de stroomtoevoer uit en voert u de stappen 1–4 opnieuw uit.

Laag 1	Laag 2	Laag 3	Laag 4	Beschrijving
	Diagnosemodus voor snelheidssensor	d I Rotatiecontrole van snelheidssensor		Controleert of de snelheidssensor naar behoren functioneert
		d2-1 Referentiespanning van krachtsensor		Geeft de toestand van de referentie- spanning van de krachtsensor weer
	6	d2-2 Motorstroom		Controleert of de motorstroom (%) naar behoren functioneert
Normale weergave	-2-	d2-3 Foutweergave		Geeft fouten van de motor en de rege- laar weer
	aandrijfeenneid	d2-4 Functiecontrole van display-eenheid	Alle segmenten lichten op	Controleert of de display-eenheid naar behoren functioneert
	Controlemodus voor het foutenlogboek	E ^D Resultaten in foutenlogboek		Haalt de defectre- cords op bij de regelaar om de lijst van foutcodes weer te geven
	Controlemodus voor firmwareversie	H H H H H H H H H H		Importeert de hardwareversie van het display
	End AFSLUITEN			AFSLUITEN

Tabel voor zelfdiagnosemodus

-I- Knippert





Weergavemethode voor diagnosemodus voor de snelheidssensor

Om te bepalen of de regelaar het signaal van de snelheidssensor goed interpreteert, draait u het wiel rond waarmee de snelheidssensor is verbonden en controleert u of het aangegeven aantal rotaties van het wiel overeenkomt met het werkelijke aantal rotaties.

1. Ga naar de diagnosemodus voor de snelheidssensor.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

Controleer of "d1" wordt getoond in de functieweergave.

2. Wanneer u het wiel (met de snelheidssensor) optilt en ronddraait, wijzigt de weergave van het aantal rotaties [1] op de display-eenheid.

Voordat u het wiel (met de snelheidssensor) ronddraait, staat de weergave van het aantal rotaties [1] op <0> op de display-eenheid.

Elke rotatie van het wiel wordt geteld. De weergave van het aantal rotaties kan maximaal <99> aangeven en keert terug naar <0> wanneer het wiel 100 keer is rondgedraaid.

OPMERKING_

- Draai het wiel (met de snelheidssensor) minimaal 3 keer rond en controleer of <3> wordt weergegeven.
- Als de snelheidssensor een storing heeft, neemt het aantal rotaties op de display-eenheid toe voordat het wiel (met de snelheidssensor) ook maar een keer is rondgedraaid of het aantal neemt niet (of met vertraging) toe, ook al is het wiel (met de snelheidssensor) minimaal een keer rondgedraaid.



Weergavemethode voor diagnosemodus voor de aandrijfeenheid

U kunt de status van storingen in de aandrijfeenheid controleren.

1. Ga naar de diagnosemodus voor de aandrijfeenheid.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

Controleer of "d2-1" wordt getoond in de functieweergave.

Druk op de lichtschakelaar [1] om de referentiespanning van de krachtsensor, de motorstroom, de foutweergaven (<E2>, <E4>) en de functiecontrole van de display-eenheid te selecteren.

Lijst van weergavemethoden voor diagnosemodus voor de aandrijfeenheid







- * Bepalen of de krachtsensor normaal functioneert
 - 0,2 tot 1,1 V = normaal

Als de krachtsensor waarden buiten dit bereik laat zien:

->voer de functie voor aanpassing van de referentiespanning van de krachtsensor uit.

Als de krachtsensor nog altijd waarden buiten het normale bereik laat zien nadat de referentiespanning van de krachtsensor is aangepast:

->er is sprake van een storing in de krachtsensor (vervangen)

1) Referentiespanning van de krachtsensor

- 1. Weergave van referentiespanning van de krachtsensor
- a. Een paar seconden lang wordt <- -> getoond op de weergave van de diagnosemodus [1] van de display-eenheid.
- b. Er worden waarden van 0,0 tot 9,9 (V) getoond op de weergave van de diagnosegegevens [2] van de display-eenheid.
 Bij de weergave op de display-eenheid worden de decimale komma's niet getoond.
 Voorbeelden: 00 -> 0,0 V

c. De krachtsensor functioneert normaal als de weergegeven spanning tussen 0,2 en 1,1 V ligt.

Pas de referentiespanning van de krachtsensor aan als er waarden buiten dit bereik worden weergegeven.

- d. Druk op de lichtschakelaar "≦○" op de display-eenheid.
- e. Ga naar 2) Motorstroom.

Aanpassingsfunctie van referentiespanning van de krachtsensor.

Schakel de stroomtoevoer naar de display-eenheid in en wacht.

Richtlijn: wacht totdat de stroomtoevoer naar de display-eenheid automatisch uitschakelt (ongeveer 5 min.).

OPMERKING_

Zet nooit een voet op de pedalen wanneer u de referentiespanning van de krachtsensor aanpast.





2) Motorstroom

- a. De weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid geeft de uitgangsstroom van de motor (%) weer.
- b. Controleer of de weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid <FL> weergeeft bij het gebruik van de achterrem en krachtig duwen op de pedalen.
 - Er wordt <FL> weergegeven: goed
 - Er wordt geen <FL> weergegeven: Als de fiets is bereden vlak voordat de motorstroom werd gecontroleerd, is het mogelijk dat de temperatuurregeling van de accu of de regelaar nog actief is; wacht daarom totdat de fiets is afgekoeld.

Als de fiets niet is bereden vlak voordat de motorstroom werd gecontroleerd, controleer dan opnieuw met gebruik van een accu die naar behoren functioneert.

- Er wordt geen <FL> weergegeven: De respons van de accu is zwak in de winter (lage temperaturen); gebruik dus een accu die is bewaard in een verwarmde ruimte.
- Er wordt geen <FL> weergegeven: Vervang de regelaar.
- c. Druk op de lichtschakelaar "≦○" op de display-eenheid.
- d. Ga naar 3) Foutweergave.





3) Foutweergave

- a. Wanneer sprake is van een storing, wordt <E2> (motor) of <E4> (regelaar) weergegeven op de weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid.
- b. Druk op de lichtschakelaar "≦○" op de display-eenheid.
- c. Ga naar 4) Functiecontrole display-eenheid.

OPMERKING_

Controleer de foutcode als <E2> of <E4> wordt weergegeven.

- Wanneer er geen sprake is van een storing, wordt de diagnosemodus "d2-3" overgeslagen en wordt de volgende diagnosemodus "d2-4" weergegeven.
- Voer een eindcontrole uit om te controleren of er geen sprake is van een foutweergave in deze modus wanneer u reparaties gaat uitvoeren of onderdelen gaat vervangen.



4) Functiecontrole display-eenheid

- a. De weergave "d2-4" en alle segmenten van het display worden afwisselend weergegeven met intervallen van 1 seconde.
- b. Vervang de display-eenheid als er segmenten niet oplichten.
- c. Druk op de stroomschakelaar "也" op de display-eenheid.
- d. De stroomtoevoer naar de display-eenheid schakelt uit.



Weergavemethode voor controlemodus voor het foutenlogboek

De drie recentste typen foutcodes van opgetreden fouten zijn opgeslagen.

1. Ga naar de controlemodus voor het foutenlogboek. Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

De display-eenheid geeft de drie recentste foutcodes weer. Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om de foutcodes weer te geven. Als er geen fouten zijn, wordt "E0" weergegeven. Druk op de stroomschakelaar om de display-eenheid uit te schakelen.

Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om te wisselen tussen de weergaven.

Lijst van weergavemethoden voor controlemodus voor het foutenlogboek







De storingsgeschiedenis verwijderen

- 1. Houd de lichtschakelaar [1] ingedrukt tijdens de weergave van de foutcode en druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [2] of [3].
- 2. Als de geschiedenis is verwijderd, wordt "E0" weergegeven. Druk op de stroomschakelaar om de display-eenheid uit te schakelen.

OPMERKING_

Zorg ervoor dat de diagnosegeschiedenis wordt gewist na vervanging van de motor of andere onderdelen.



Controlemodus voor firmwareversie

U kunt de versie-informatie voor de firmware van de teller controleren.

1. Ga naar de controlemodus voor de firmwareversie.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

Controleer of "d4" wordt weergegeven in het snelheidsmetergedeelte.

De multifunctionele weergave [1] van de display-eenheid toont de firmwareversie van de teller.

OPMERKING

Indien nodig is uitgebreide versie-informatie beschikbaar via Yamaha.

<Display A> Diagnosefunctie

Fout- codes	Apparaat met defect	Details over defect	Herstelvoorwaarde	Actie
12	Dis- play-een- heid	De communicatie met de display-eenheid is gestopt	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem	 Controleer de aansluiting van de display-eenheid. Vervang de display-eenheid. Vervang kabel 2. Vervang de regelaar.
13	Aandrijfeen- heid – dis- play-een- heid	Gegevens kunnen niet worden gecommuniceerd naar de display-eenheid	onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	Controleer of de combinatie van aandrijfeenheid en display-een- heid correct is.
		Er zijn geen communicatiesig- nalen		
		Is losgekoppeld		
31		Maakt kortsluiting	Als het systeem geen touten	
		Er is een probleem met de bedrading tussen de krachtsen- sor en de regelaar	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	 Vervang de krachtsensor. Vervang de regelaar.
32		Er is een probleem met de bedrading tussen de spoel en de schakelkaart (de kabel klappert en is bijna losgeraakt)	ingeschakeld.	
33	Krachtsen-	De nullastspanning wijkt af	Als het systeem geen fouten	
34	301	De spanning wijkt af van de	detecteert, kan het systeem	
35		werkspanning (is operationeel gedetecteerd/met hoge constante spanning)	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	 Pas de referentiespanning van de krachtsensor aan. Vervang de krachtsensor. Vervang de regelaar.
36		De spanning wijkt af van de werkspanning (is operationeel gedetecteerd/andere uitings- vormen)	ingeschakeld. (Wanneer het systeem dezelfde fout verschillende keren detecteert, kan het systeem	
37		De spanning wijkt af van de werkspanning (is operationeel gedetecteerd bij lage snelhe- den)	ren, zelfs niet wanneer de stroomtoevoer wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.)	
38		Er is een probleem met de krachtsensor of de kruksensor	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem	Vervang de krachtsensor, de regelaar of de aandrijfas.
39	Kruksensor	Maakt kortsluiting of er is een probleem met de kruksensor	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	Vervang de regelaar of de aandrijfas.
61	Pagalaar	De spanning van de sensor voor U-fasestroom wijkt af terwijl de motor niet loopt	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	Vervena de regeleer
	Tegelaal	De spanning van de sensor voor W-fasestroom wijkt af terwijl de motor niet loopt	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	vervarig de regelaar.
		Er is sprake van overstroom op de U-fase van de motor		
		Er is sprake van overstroom op de V-fase van de motor		
		Er is sprake van overstroom op de W-fase van de motor	Het systeem kan niet meer	
62	Motor	Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de U-fase van de motor	normaal functioneren, zelfs niet als de stroom wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.	Vervang de regelaar.
		Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de V-fase van de motor		
		Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de W-fase van de motor		

Lijst van foutcodes en bijbehorend gevolg voor trapondersteuning

<Display A> Diagnosefunctie

Fout- codes	Apparaat met defect	Details over defect	Herstelvoorwaarde	Actie	
63		Er is een probleem met het lezen van gegevens	Als het systeem geen fouten		
66		Er is een fout opgetreden in de gegevens van het externe geheugen	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.		
		EEPROM-1001 De gedetecteerde temperatuur	Als het systeem geen fouten		
	Regelaar	van de schakelkaart is te laag (-20 °C)	detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	Vervang de regelaar.	
64		De gedetecteerde temperatuur van de schakelkaart is te hoog (125 °C) (inclusief gelijkstroom- kring)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. (Wanneer het systeem dezelfde fout verschillende keren		
		De sensor op de kaart is bijna geheel losgeraakt	detecteert, kan het systeem niet meer normaal functione- ren, zelfs niet wanneer de stroomtoevoer wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.)		
		Er zijn 2 kabels losgeraakt			
		De gele kabel is losgeraakt (U-fase)	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	1. Vervang de regelaar.	
67 Motor	De blauwe kabel is losgeraakt (V-fase)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	2. Vervang kabel 3, kabel 4 of kabel 5.		
		De witte kabel is losgeraakt (W-fase)	ingeschakeld.		
68	Encoder	Is losgekoppeld of de kabel maakt kortsluiting	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	 Controleer de encoderaan- sluiting. Vervang de kabel van de 	
		De zwarte kabel maakt kortsluiting	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	encoder. 3. Vervang de regelaar. 4. Vervang de motor.	
71	Accu	Kan de gegevens van de accu niet goed ontvangen	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	 Vervang de stekker van de DC-connector of kabel 2. Vervang de regelaar. Vervang de accu. 	
73		De gedetecteerde accuspan- ning is te hoog (45V)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld	 Vervang de regelaar. Vervang de accu. 	
74		Interne systeemfout		Vervang de accu.	
79	DC/ DC-omvor- mer	De gelijkstroom wijkt af	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	 Vervang de externe DC/ DC-omvormer. Vervang de regelaar. 	
_	Snelheids- sensor	De snelheidssensor is losge- koppeld	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	 Controleer de aansluiting van de snelheidssensorkabel. Controleer de ruimte tussen de pick-up en de magneet- sensor. Vervang de snelheidssensor- set. 	
-	Aandrijfeen- heid - accu	Communicatiefout tussen de aandrijfeenheid en de accu	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	 Controleer de communica- tie-aansluiting van de accu. Vervang de DC-stekker. Vervang de regelaar. Vervang de accu. 	

YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL

Dit model maakt gebruik van de Yamaha e-kitdiagnosetool om storingen te lokaliseren.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de Yamaha e-kitdiagnosetool de bedieningshandleiding die is meegeleverd met de tool.

Functies van de Yamaha e-kitdiagnosetool

Diagnose van storingen in de aandrijfeenheid:

De codes van de storingen in de aandrijfeenheid die zijn vastgelegd in de regelaar, worden uitgelezen en de inhoud wordt weergegeven. De foutcontextgegevens zijn de operationele gegevens van het moment waarop een storing wordt gedetecteerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer een storing is opgetreden en om na te gaan in welke toestand de aandrijfeenheid zich bevond en wat de operationele omstandigheden waren toen de fout optrad.

Functietest van het systeem van de aandrijfeenheid: Accu-informatie: Controleer de werking en uitgangswaarden van elke sensor en actuator.

Geeft de accugegevens weer.



De Yamaha e-kitdiagnosetool aansluiten

- 1. Open het klepje van de USB-aansluiting [1] van het display.
- 2. Sluit de USB-kabel aan op de schakelaar en de computer met de Yamaha e-kitdiagnosetool.

OPMERKING_

- Sluit het klepje van de USB-aansluiting [1] weer nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld.
- Gebruik als USB-kabel een kabel van het type Type A naar Micro B, maar geen OTG-kabel.
- Wanneer de Yamaha e-kitdiagnosetool is aangesloten op het voertuig, zal de werking van de multifunctionele teller en indicatoren afwijken van de normale werking.

<Display X> Diagnosefunctie

Systeemstoring

Dit model is uitgerust met een zelfdiagnosefunctie om ervoor te zorgen dat de trapondersteuning normaal functioneert.

Als deze functie een storing in het systeem detecteert, schakelt de trapondersteuning onmiddellijk over naar een vervangend systeem en wordt er een foutindicatie weergegeven om de gebruiker te waarschuwen dat er een storing is opgetreden.

Raadpleeg de tabellen met foutcodes voor meer informatie over foutcodes.

Daarnaast kan voor een meer gedetailleerde probleemoplossing de Yamaha e-kitdiagnosetool worden aangesloten op dit model. Raadpleeg "YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL" voor meer informatie. Lijst van weergegeven foutcodes

Weergavepatroon	Foutco- des [1]	Foutbericht [2]	Apparaat met defect	Gevolgen voor trapondersteu- ning en foutcoderegistratie
LED-indicator: ROOD	12	METER CHK CONN	Communicatie tussen aandrijfeenheid – dis- play-eenheid	De trapondersteuning is nor- maal.
	13	DU-METER INCOMPATIBLE	Display-eenheid	treerd.
YAMAAHA	31			
	32	-		
	33	TRQ SNSR		
	34	PWR OFF/ON	Krachtsensor	
	36	-		
	37	-		
	38	CBK SNSB		
	39	PWR OFF/ON	Kruksensor	
weergave	61	CONT PWR OFF/ON	Regelaar	Do trapondorstouning stant no
LED-indicator: BOOD	62	MOTOR PWR OFF/ON	Motor	dat de fout is gedetecteerd. De foutcode wordt geregis-
	63	CONT PWR OFF/ON	Regelaar	treerd.
	66			
YAMAHA	64 67	MOTOR PWR OFF/ON	Motor	
	68	ENCODER PWR OFF/ON	Encoder	
	71 BATTERY			
3171.KM 90.9K	73	PWR OFF/ON	Accu	
	/4			
	79	PWR OFF/ON	DC/DC-omvormer	
* SPD SNSR CHK MAGNET	-	SPD SNSR CHK MAGNET	Snelheidssensor	De trapondersteuning is nor- maal. De foutcode wordt niet geregis- treerd.
Zelfs als de stroomschakelaar wordt in- gedrukt om de stroomtoevoer in te schakelen, wordt de stroomtoevoer na 4 seconden automatisch uitgeschakeld.	_	-	Aandrijfeenheid - accu	De trapondersteuning stopt na- dat de fout is gedetecteerd. De foutcode wordt niet geregis- treerd.

<Display X> Diagnosefunctie

Weergavepatroon	Foutco- des [1]	Foutbericht [2]	Apparaat met defect	Gevolgen voor trapondersteu- ning en foutcoderegistratie
Er wordt afwisselend "A:####" en "####" weergegeven op de indicator van de ondersteuningsmodus. A:STD_AVE 20.0 km/h \$ STD_AVE 20.0 km/h * In standaardmodus	_	_	Kantelsensor Gebruik voor problee- moplossing of om sto- ringen van de kantel- sensor te beoordelen de afzonderlijk be- schikbare Yamaha e-kitdiagnosetool. (Zie pagina 4-14.)	De trapondersteuning is nor- maal. De foutcode wordt niet geregis- treerd.
De indicator van de ondersteunings- modus en de functieweergave knip- peren.			Dit is geen storing. De trapondersteuning is niet defect. Deze toe- stand kan zich voor- doen afhankelijk van de trapkracht en rijs- nelheid, of wanneer de interne tempera- tuur van de accu -20 °C of lager of 80 °C of hoger is, en keert te- rug naar normaal na- dat is bevestigd dat het systeem in orde is of wanneer de interne temperatuur van de accu terugkeert naar het normale bereik. (Als het wiel met de sn e I h e i d s s en s o r draait, wordt de snel- heid weergegeven in het snelheidsmeter- gedeelte van de dis- play-eenheid.) Dit is geen storing. De trapondersteuning is niet defect. Deze toe- stand kan zich voor- doen afhankelijk van de trapkracht en rijs- nelheid, en keert terug naar normaal nadat is bevestigd dat het sys- teem in orde is. (Bij opladen met de accu geïnstalleerd op de fiets) Deze toestand kan zich voordoen wan- neer de interne tem- peratuur van de accu -20 °C of lager of 80 °C of hoger is, en keert terug naar nor- maal wanneer de in- terne temperatuur van de accu terugkeett naar het normale be- reik.	De trapondersteuning stopt tij- dens het opsporen van de fout. De foutcode wordt niet geregis- treerd.

Zelfdiagnosemodus

Dit is de modus waarin elk type diagnose en de inhoud van foutcodes worden opgeslagen wanneer er een fout wordt weergegeven. Door bediening van de display-eenheid kunt u schakelen tussen de diagnosemodus voor de snelheidssensor, de diagnosemodus voor de aandrijfeenheid en de controlemodus voor het foutenlogboek.

Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de display-eenheid is uitgeschakeld.
 Druk op de stroomschakelaar [1] om de stroomtoevoer in te schakelen.
 Wanneer de stroomtoevoer is ingeschakeld, wordt de initiële weergavevolgorde weergegeven en vervolgens zal het display terugkeren naar de normale weergave.
- 2. Druk opnieuw op de stroomschakelaar [1] en druk vervolgens net zolang op de schakelaar tot het DIAG MENU [2] wordt weergegeven (ongeveer 10 seconden).

Controleer of het DIAG MENU wordt weergegeven en laat vervolgens de stroomschakelaar [1] los.

OPMERKING_

De stappen 1 en 2 moeten binnen 30 seconden worden uitgevoerd.

- 3. Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [3] of [4] om het DIAG MENU te wijzigen.
- 4. Druk op de functieselectieschakelaar [5] om naar de geselecteerde zelfdiagnosemodus te gaan.

OPMERKING_

Als u op de verkeerde schakelaar hebt gedrukt, schakelt u de stroomtoevoer uit en voert u de stappen 1–4 opnieuw uit.



<Display X> Diagnosefunctie

Laag 1	Laag 2	Laag 3	Laag 4	Beschrijving
	Diagnosemodus voor snelheidssensor	Rotatiecontrole van snelheidssensor		Controleert of de snelheidssensor naar behoren functioneert
		Referentiespanning van krachtsensor		Geeft de toestand van de referentie- spanning van de krachtsensor weer
	TTTT MENU	DIAT % DU CURRENT Motorstroom		Controleert of de motorstroom (%) naar behoren functioneert
	Diagnosemodus voor aandrijfeenheid	DIAT ERR DU RESULT Foutweergave		Geeft fouten van de motor en de regelaar weer
*		DIAF DISPLAY Functiecontrole van display-eenheid	Alle segmenten lichten op	Controleert of de display-eenheid naar behoren functioneert
Normale weergave	Controlemodus voor het foutenlogboek	NO ERROR Resultaten in foutenlogboek		Haalt de defectre- cords op bij de regelaar om de lijst van foutcodes weer te geven
	Controlemodus voor firmwareversie	DIFF +HARD. M ***-**-*** Tellerhardware		Importeert de hardwareversie van het display
		Tellersoftware		Importeert de firmwareversie van het display
		HARD. DU ***** Hardware aandrij- feenheid		Importeert de hardwareversie van de aandrijfeenheid
		Software aandrij- feenheid		Importeert de firmwareversie van de aandrijfeenheid
	AFSLUITEN			AFSLUITEN

Tabel voor zelfdiagnosemodus





Weergavemethode voor diagnosemodus voor de snelheidssensor

Om te bepalen of de regelaar het signaal van de snelheidssensor goed interpreteert, draait u het wiel rond waarmee de snelheidssensor is verbonden en controleert u of het aangegeven aantal rotaties van het wiel overeenkomt met het werkelijke aantal rotaties.

1. Ga naar de diagnosemodus voor de snelheidssensor.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

2. Wanneer u het wiel (met de snelheidssensor) optilt en ronddraait, wijzigt de weergave van het aantal rotaties [1] op de display-eenheid.

Voordat u het wiel (met de snelheidssensor) ronddraait, staat de weergave van het aantal rotaties [1] op <0> op de display-eenheid.

Elke rotatie van het wiel wordt geteld. De weergave van het aantal rotaties kan maximaal <999> aangeven en keert terug naar <1> wanneer het wiel 1.000 keer is rondgedraaid.

OPMERKING_

- Draai het wiel (met de snelheidssensor) minimaal 3 keer rond en controleer of <3> wordt weergegeven.
- Als de snelheidssensor een storing heeft, neemt het aantal rotaties op de display-eenheid toe voordat het wiel (met de snelheidssensor) ook maar een keer is rondgedraaid of het aantal neemt niet (of met vertraging) toe, ook al is het wiel (met de snelheidssensor) minimaal een keer rondgedraaid.



Weergavemethode voor diagnosemodus voor de aandrijfeenheid

U kunt de status van storingen in de aandrijfeenheid controleren.

1. Ga naar de diagnosemodus voor de aandrijfeenheid.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

Druk op de lichtschakelaar [1] om de referentiespanning van de krachtsensor, de motorstroom, de foutweergaven (<E2>, <E4>) en de functiecontrole van de display-eenheid te selecteren.









- * Bepalen of de krachtsensor normaal functioneert
 - 0,2 tot 1,1 V = normaal

Als de krachtsensor waarden buiten dit bereik laat zien:

 ->voer de functie voor aanpassing van de referentiespanning van de krachtsensor uit.
 Als de krachtsensor nog altijd waarden buiten het normale bereik laat zien nadat de referentiespanning van de krachtsensor is aangepast:

->er is sprake van een storing in de krachtsensor (vervangen)

1) Referentiespanning van de krachtsensor

- 1. Weergave van referentiespanning van de krachtsensor
- a. Een paar seconden lang wordt <1> weergegeven op de weergave van de diagnosemodus [1] van de display-eenheid.
- b. Er worden eenheden van 0,1 V gebruikt op de weergave van de diagnosegegevens [2] van de display-eenheid.
- c. De krachtsensor functioneert normaal als de weergegeven spanning tussen 0,2 en 1,1 V ligt.

Pas de referentiespanning van de krachtsensor aan als er waarden buiten dit bereik worden weergegeven.

- d. Druk op de lichtschakelaar " D " op de display-eenheid.
- e. Ga naar 2) Motorstroom.

Aanpassingsfunctie van referentiespanning van de krachtsensor.

Schakel de stroomtoevoer naar de display-eenheid in en wacht.

Richtlijn: wacht totdat de stroomtoevoer naar de display-eenheid automatisch uitschakelt (ongeveer 5 min.).

OPMERKING_

Zet nooit een voet op de pedalen wanneer u de referentiespanning van de krachtsensor aanpast.





2) Motorstroom

- a. De weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid geeft de uitgangsstroom van de motor (%) weer.
- b. Controleer of de weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid <100> weergeeft bij het gebruik van de achterrem en krachtig duwen op de pedalen.
 - Er wordt <100> weergegeven: goed
 - Er wordt geen <100> weergegeven: Als de fiets is bereden vlak voordat de motorstroom werd gecontroleerd, is het mogelijk dat de temperatuurregeling van de accu of de regelaar nog actief is; wacht daarom totdat de fiets is afgekoeld.

Als de fiets niet is bereden vlak voordat de motorstroom werd gecontroleerd, controleer dan opnieuw met gebruik van een accu die naar behoren functioneert.

- Er wordt geen <100> weergegeven: De respons van de accu is zwak in de winter (lage temperaturen); gebruik dus een accu die is bewaard in een verwarmde ruimte.
- Er wordt geen <100> weergegeven: Vervang de regelaar.
- c. Druk op de lichtschakelaar " D " op de display-eenheid.
- d. Ga naar 3) Foutweergave.





3) Foutweergave

a. Wanneer sprake is van een storing, wordt <E2> (motor) of <E4> (regelaar) weergegeven op de weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid.

OPMERKING_

Controleer de foutcode als <E2> of <E4> wordt weergegeven.

- b. Druk op de lichtschakelaar "D" op de display-eenheid.
- c. Ga naar 4) Functiecontrole display-eenheid.

OPMERKING_

Controleer de foutcode als <E2> of <E4> wordt weergegeven.

- Wanneer er geen sprake is van een storing, wordt het volgende [DISPLAY] weergegeven en de diagnosemodus [ERR] overgeslagen.
- Voer een eindcontrole uit om te controleren of er geen sprake is van een foutweergave in deze modus wanneer u reparaties gaat uitvoeren of onderdelen gaat vervangen.





4) Functiecontrole display-eenheid

- a. Druk op de functieselectieschakelaar "SELECT" 2 op de display-eenheid.
- b. Alle segmenten van de display-eenheid [2] lichten op.
- c. Vervang de display-eenheid als er segmenten niet oplichten.
- d. Druk op de stroomschakelaar "[]" op de display-eenheid.
- e. De stroomtoevoer naar de display-eenheid schakelt uit.



Weergavemethode voor controlemodus voor het foutenlogboek

De drie recentste typen foutcodes van opgetreden fouten zijn opgeslagen.

1. Ga naar de controlemodus voor het foutenlogboek. Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

De display-eenheid geeft de drie recentste foutcodes weer. Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om de foutcodes weer te geven.

Er wordt "NO ERROR" weergegeven als er geen fouten zijn.

Druk op de stroomschakelaar om de display-eenheid uit te schakelen.

Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om te wisselen tussen de weergaven.

Lijst van weergavemethoden voor controlemodus voor het foutenlogboek







De storingsgeschiedenis verwijderen

- 1. Houd de lichtschakelaar [1] ingedrukt tijdens de weergave van de foutcode en druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [2] of [3].
- 2. Er wordt "NO ERROR" weergegeven wanneer de geschiedenis is verwijderd. Druk op de stroomschakelaar om de display-eenheid uit te schakelen.

OPMERKING_

Zorg ervoor dat de diagnosegeschiedenis wordt gewist na vervanging van de motor of andere onderdelen.



Controlemodus voor firmwareversie

U kunt de versie-informatie controleren voor de hardware en firmware van de aandrijfeenheid en teller.

1. Ga naar de controlemodus voor de firmwareversie.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

 Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om de versie-informatie weer te geven voor de hardware en firmware van de teller en de hardware en firmware van de aandrijfeenheid.

OPMERKING_

Indien nodig is uitgebreide versie-informatie beschikbaar via Yamaha.

Lijst van weergavemethoden voor controlemodus voor de firmwareversie



<Display X> Diagnosefunctie

Fout- codes	Apparaat met defect	Details over defect	Herstelvoorwaarde	Actie	
12	Dis- play-een- heid	De communicatie met de display-eenheid is gestopt	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem	 Controleer de aansluiting van de display-eenheid. Vervang de display-eenheid. Vervang kabel 2. Vervang de regelaar. 	
13	Aandrijfeen- heid – dis- play-een- heid	Gegevens kunnen niet worden gecommuniceerd naar de display-eenheid	onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	Controleer of de combinatie van aandrijfeenheid en display-een- heid correct is.	
		Er zijn geen communicatiesig- nalen			
		Is losgekoppeld			
31		Maakt kortsluiting	detecteert, kan het systeem		
		Er is een probleem met de bedrading tussen de krachtsen- sor en de regelaar	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	 Vervang de krachtsensor. Vervang de regelaar. 	
32		Er is een probleem met de bedrading tussen de spoel en de schakelkaart (de kabel klappert en is bijna losgeraakt)	ingeschakeld.		
33	Krachtsen-	De nullastspanning wijkt af	Als het systeem aeen fouten		
34	301	De spanning wijkt af van de	detecteert, kan het systeem		
35		gedetecteerd/met hoge constante spanning)	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	 Pas de referentiespanning van de krachtsensor aan. Vervang de krachtsensor. Vervang de regelaar. 	
36		De spanning wijkt af van de werkspanning (is operationeel gedetecteerd/andere uitings- vormen)	ingeschakeld. (Wanneer het systeem dezelfde fout verschillende keren detecteert, kan het systeem		
37		De spanning wijkt af van de werkspanning (is operationeel gedetecteerd bij lage snelhe- den)	ren, zelfs niet wanneer de stroomtoevoer wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.)		
38		Er is een probleem met de krachtsensor of de kruksensor	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem	Vervang de krachtsensor, de regelaar of de aandrijfas.	
39	Kruksensor	Maakt kortsluiting of er is een probleem met de kruksensor	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	Vervang de regelaar of de aandrijfas.	
61	Bogolaar	De spanning van de sensor voor U-fasestroom wijkt af terwijl de motor niet loopt Als het systeem geen fouten weer normaal functioneren			
	Tiegelaal	De spanning van de sensor voor W-fasestroom wijkt af terwijl de motor niet loopt	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	vorvarig do regeladi.	
		Er is sprake van overstroom op de U-fase van de motor			
		Er is sprake van overstroom op de V-fase van de motor			
		Er is sprake van overstroom op de W-fase van de motor	Het systeem kan niet meer		
62	Motor	Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de U-fase van de motor	normaal functioneren, zelfs niet als de stroom wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.	Vervang de regelaar.	
		Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de V-fase van de motor			
		Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de W-fase van de motor			

Lijst van foutcodes en bijbehorend gevolg voor trapondersteuning

<Display X> Diagnosefunctie

Fout- codes	Apparaat met defect	Details over defect	Herstelvoorwaarde	Actie
63		Er is een probleem met het lezen van gegevens	Als het systeem geen fouten	
66		Er is een fout opgetreden in de gegevens van het externe geheugen	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	
		EEPROM-tout		
	Regelaar	van de schakelkaart is te laag (-20 °C)	detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	Vervang de regelaar.
64		De gedetecteerde temperatuur van de schakelkaart is te hoog (125 °C) (inclusief gelijkstroomkring)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. (Wanneer het systeem dezelfde fout vorschillende koron	
		De sensor op de kaart is bijna geheel losgeraakt	detecteert, kan het systeem niet meer normaal functione- ren, zelfs niet wanneer de stroomtoevoer wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.)	
		Er zijn 2 kabels losgeraakt		
		De gele kabel is losgeraakt (U-fase)	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem	1. Vervang de regelaar.
67	67 Motor	De blauwe kabel is losgeraakt (V-fase)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	2. Vervang kabel 3, kabel 4 of kabel 5.
		De witte kabel is losgeraakt (W-fase)	ingeschakeld.	
68	Encoder	Is losgekoppeld of de kabel maakt kortsluiting	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	 Controleer de encoderaan- sluiting. Vervang de kabel van de
		De zwarte kabel maakt kortsluiting	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	encoder. 3. Vervang de regelaar. 4. Vervang de motor.
71	Accu	Kan de gegevens van de accu niet goed ontvangen	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	 Vervang de stekker van de DC-connector of kabel 2. Vervang de regelaar. Vervang de accu.
73		De gedetecteerde accuspan- ning is te hoog (45V)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld	
74		Interne systeemfout		Vervang de accu.
79	DC/ DC-omvor- mer	De gelijkstroom wijkt af	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	 Vervang de externe DC/ DC-omvormer. Vervang de regelaar.
-	Snelheids- sensor	De snelheidssensor is losge- koppeld	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	 Controleer de aansluiting van de snelheidssensorkabel. Controleer de ruimte tussen de pick-up en de magneet- sensor. Vervang de snelheidssensor- set.
_	Aandrijfeen- heid - accu	Communicatiefout tussen de aandrijfeenheid en de accu	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	 Controleer de communica- tie-aansluiting van de accu. Vervang de DC-stekker. Vervang de regelaar. Vervang de accu.

YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL

Dit model maakt gebruik van de Yamaha e-kitdiagnosetool om storingen te lokaliseren.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de Yamaha e-kitdiagnosetool de bedieningshandleiding die is meegeleverd met de tool.

Functies van de Yamaha e-kitdiagnosetool

Diagnose van storingen in de aandrijfeenheid:

De codes van de storingen in de aandrijfeenheid die zijn vastgelegd in de regelaar, worden uitgelezen en de inhoud wordt weergegeven. De foutcontextgegevens zijn de operationele gegevens van het moment waarop een storing wordt gedetecteerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer een storing is opgetreden en om na te gaan in welke toestand de aandrijfeenheid zich bevond en wat de operationele omstandigheden waren toen de fout optrad.

Functietest van het systeem van de aandrijfeenheid: Accu-informatie: Controleer de werking en uitgangswaarden van elke sensor en actuator.

Geeft de accugegevens weer.





De Yamaha e-kitdiagnosetool aansluiten

- 1. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de display-eenheid is uitgeschakeld.
- Houd de ondersteuningsmodusschakelaar (omlaag) [1] en de stroomschakelaar [2] meer dan 2 seconden ingedrukt.
- Controleer of "Pc" wordt weergegeven en laat vervolgens de ondersteuningsmodusschakelaar (omlaag) [1] en de stroomschakelaar [2] los.
- 4. Open het klepje van de USB-aansluiting [3] van het display.
- 5. Sluit de USB-kabel aan op de schakelaar en de computer met de Yamaha e-kitdiagnosetool.

OPMERKING_

- Sluit het klepje van de USB-aansluiting [3] weer nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld.
- Gebruik als USB-kabel een kabel van het type Type A naar Micro B, maar geen OTG-kabel.
- Wanneer de Yamaha e-kitdiagnosetool is aangesloten op het voertuig, zal de werking van de multifunctionele teller en indicatoren afwijken van de normale werking.

<Display C> Diagnosefunctie

Systeemstoring

Dit model is uitgerust met een zelfdiagnosefunctie om ervoor te zorgen dat de trapondersteuning normaal functioneert.

Als deze functie een storing in het systeem detecteert, schakelt de trapondersteuning onmiddellijk over naar een vervangend systeem en wordt er een foutindicatie weergegeven om de gebruiker te waarschuwen dat er een storing is opgetreden.

Raadpleeg de tabellen met foutcodes voor meer informatie over foutcodes.

Daarnaast kan voor een meer gedetailleerde probleemoplossing de Yamaha e-kitdiagnosetool worden aangesloten op dit model. Raadpleeg "YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL" voor meer informatie. Lijst van weergegeven foutcodes

Weergavepatroon	Foutco- des [1]	Foutbericht [2]	Apparaat met defect	Gevolgen voor trapondersteu- ning en foutcoderegistratie
	12	METER CHK CONN	Communicatie tussen aandrijfeenheid – dis- play-eenheid	De trapondersteuning is nor- maal.
	13	DU-METER INCOMPATIBLE	Display-eenheid	treerd.
	31			
	32	-		
	33	TRQ SNSR	Kanakta ang ang	
	34	PWR OFF/ON	Krachtsensor	
	36	-		
	37			
	38	CRK SNSR		
	39	PWR OFF/ON	Kruksensor	
[1] <u>31)</u> trø snsr [2]PWR off/on	61	CONT PWR OFF/ON	Regelaar	De trapondersteuning stopt na-
	62	MOTOR PWR OFF/ON	Motor	dat de fout is gedetecteerd. De foutcode wordt geregis-
	63	CONT	Developer	treerd.
	64	PWR OFF/ON	negelaal	
	67	MOTOR PWR OFF/ON	Motor	
	68	ENCODER PWR OFF/ON	Encoder	
	71	BATTERY PWR OFF/ON	Accu	
	73			
	74			
	79	PWR OFF/ON	DC/DC-omvormer	
SPD SNSR CHK MAGNET	_	SPD SNSR CHK MAGNET	Snelheidssensor	De trapondersteuning is nor- maal. De foutcode wordt niet geregis- treerd.
Zelfs als de stroomschakelaar wordt in- gedrukt om de stroomtoevoer in te schakelen, wordt de stroomtoevoer na 4 seconden automatisch uitgeschakeld.	_	-	Aandrijfeenheid - accu	De trapondersteuning stopt na- dat de fout is gedetecteerd. De foutcode wordt niet geregis- treerd.

<Display C> Diagnosefunctie

Weergavepatroon	Foutco- des [1]	Foutbericht [2]	Apparaat met defect	Gevolgen voor trapondersteu- ning en foutcoderegistratie
De indicator van de automatische ondersteuningsmodus knippert.	_	_	Kantelsensor Gebruik voor problee- moplossing of om sto- ringen van de kantel- sensor te beoordelen de afzonderlijk be- schikbare Yamaha e-kitdiagnosetool. (Zie pagina 5-14.)	Omdat de kanteling niet kan worden gedetecteerd wanneer de fiets wordt gestopt terwijl de automatische modus is gese- lecteerd, start de fiets in de "ST- D"-modus.
De functieweergave knippert. $ \begin{array}{c} \hline $			Dit is geen storing. De trapondersteuning is niet defect. Deze toe- stand kan zich voor- doen afhankelijk van de trapkracht en rijs- nelheid, of wanneer de interne tempera- tuur van de accu -20 °C of lager of 80 °C of hoger is, en keert te- rug naar normaal na- dat is bevestigd dat het systeem in orde is of wanneer de interne temperatuur van de accu terugkeert naar het normale bereik. (Als het wiel met de s n e I h e i d s s e n s o r draait, wordt de snel- heid weergegeven in het snelheidsmeter- gedeelte van de dis- play-eenheid.) Dit is geen storing. De trapondersteuning is niet defect. Deze toe- stand kan zich voor- doen afhankelijk van de trapkracht en rijs- nelheid, en keert terug naar normaal nadat is bevestigd dat het sys- teem in orde is. (Bij opladen met de accu geïnstalleerd op de fiets) Deze toestand kan zich voordoen wan- neer de interne tem- peratuur van de accu -20 °C of lager of 80 °C of hoger is, en keert terug naar nor- maal wanneer de in- terne temperatuur van de accu terugkeert naar het normale be- reik.	De trapondersteuning stopt tij- dens het opsporen van de fout. De foutcode wordt niet geregis- treerd.

Zelfdiagnosemodus

Dit is de modus waarin elk type diagnose en de inhoud van foutcodes worden opgeslagen wanneer er een fout wordt weergegeven. Door bediening van de display-eenheid kunt u schakelen tussen de diagnosemodus voor de snelheidssensor, de diagnosemodus voor de aandrijfeenheid en de controlemodus voor het foutenlogboek.

Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de display-eenheid is uitgeschakeld.
 Druk op de stroomschakelaar [1] om de stroomtoevoer in te schakelen.
 Wanneer de stroomtoevoer is ingeschakeld, wordt de initiële weergavevolgorde weergegeven en vervolgens zal het display terugkeren naar de normale weergave.
- 2. Druk opnieuw op de stroomschakelaar [1] en druk vervolgens net zolang op de schakelaar tot het DIAG MENU [2] wordt weergegeven (ongeveer 10 seconden).

Controleer of het DIAG MENU wordt weergegeven en laat vervolgens de stroomschakelaar [1] los.

OPMERKING_

De stappen 1 en 2 moeten binnen 30 seconden worden uitgevoerd.

- 3. Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [3] of [4] om het DIAG MENU te wijzigen.
- 4. Druk op de functieselectieschakelaar [5] om naar de geselecteerde zelfdiagnosemodus te gaan.

OPMERKING_

Als u op de verkeerde schakelaar hebt gedrukt, schakelt u de stroomtoevoer uit en voert u de stappen 1–4 opnieuw uit.







Laag 1	Laag 2	Laag 3	Laag 4	Beschrijving
	Uersion KEXIT> Speed Snsr Diagnosemodus voor snelheidssensor	Diag Speed Sensor Rotatiecontrole van snelheidssensor		Controleert of de snelheidssensor naar behoren functioneert
		Diag DU Torque Referentiespanning van krachtsensor		Geeft de toestand van de referentie- spanning van de krachtsensor weer
	Uiag Menu (EXIT) Speed Snsr DU Test Diagnosemodus voor aandrijfeenheid	Diag DU Current Motorstroom		Controleert of de motorstroom (%) naar behoren functioneert
		Diag Err DU Result Foutweergave		motor en de regelaar weer
		Diag Display Functiecontrole van display-eenheid	Alle segmenten lichten op	Controleert of de display-eenheid naar behoren functioneert
DDO 157 km TRIP DIST 33.1 km	Diag Menu Speed Snsr DU Test Error Hist Controlemodus voor het foutenlogboek	Diag Hist NO ERROR Resultaten in foutenlogboek		Haalt de defectre- cords op bij de regelaar om de lijst van foutcodes weer te geven
	Diag Menu DU Test Error Hist Version Controlemodus voor firmwareversie	Diag Hard. M ********** Tellerhardware		Importeert de hardwareversie van het display
		Dia Soft.M ******** Tellersoftware		Importeert de firmwareversie van het display
		Diag Hard. DU ********* Hardware aandrij- feenheid		Importeert de hardwareversie van de aandrijfeenheid
		Diag Soft. DU ********* Software aandrij- feenheid		Importeert de firmwareversie van de aandrijfeenheid
	Diag Menu Error Hist Version <exit> AFSLUITEN</exit>			AFSLUITEN

Tabel voor zelfdiagnosemodus



Weergavemethode voor diagnosemodus voor de snelheidssensor

Om te bepalen of de regelaar het signaal van de snelheidssensor goed interpreteert, draait u het wiel rond waarmee de snelheidssensor is verbonden en controleert u of het aangegeven aantal rotaties van het wiel overeenkomt met het werkelijke aantal rotaties.

1. Ga naar de diagnosemodus voor de snelheidssensor.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

2. Wanneer u het wiel (met de snelheidssensor) optilt en ronddraait, wijzigt de weergave van het aantal rotaties [1] op de display-eenheid.

Voordat u het wiel (met de snelheidssensor) ronddraait, staat de weergave van het aantal rotaties [1] op <0> op de display-eenheid.

Elke rotatie van het wiel wordt geteld. De weergave van het aantal rotaties kan maximaal <999> aangeven en keert terug naar <1> wanneer het wiel 1.000 keer is rondgedraaid.

OPMERKING_

- Draai het wiel (met de snelheidssensor) minimaal 3 keer rond en controleer of <3> wordt weergegeven.
- Als de snelheidssensor een storing heeft, neemt het aantal rotaties op de display-eenheid toe voordat het wiel (met de snelheidssensor) ook maar een keer is rondgedraaid of het aantal neemt niet (of met vertraging) toe, ook al is het wiel (met de snelheidssensor) minimaal een keer rondgedraaid.



Weergavemethode voor diagnosemodus voor de aandrijfeenheid

U kunt de status van storingen in de aandrijfeenheid controleren.

1. Ga naar de diagnosemodus voor de aandrijfeenheid.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

Druk op de lichtschakelaar [1] om de referentiespanning van de krachtsensor, de motorstroom, de foutweergaven (<E2>, <E4>) en de functiecontrole van de display-eenheid te selecteren.



Lijst van weergavemethoden voor diagnosemodus voor de aandrijfeenheid



* Bepalen of de krachtsensor normaal functioneert

0,2 tot 1,1 V = normaal

Als de krachtsensor waarden buiten dit bereik laat zien:

 ->voer de functie voor aanpassing van de referentiespanning van de krachtsensor uit.
 Als de krachtsensor nog altijd waarden buiten het normale bereik laat zien nadat de referentiespanning van de krachtsensor is aangepast:

->er is sprake van een storing in de krachtsensor (vervangen)

1) Referentiespanning van de krachtsensor

- 1. Weergave van referentiespanning van de krachtsensor
- a. Een paar seconden lang wordt <1> weergegeven op de weergave van de diagnosemodus [1] van de display-eenheid.
- b. Er worden eenheden van 0,1 V gebruikt op de weergave van de diagnosegegevens [2] van de display-eenheid.
- c. De krachtsensor functioneert normaal als de weergegeven spanning tussen 0,2 en 1,1 V ligt.

Pas de referentiespanning van de krachtsensor aan als er waarden buiten dit bereik worden weergegeven.

- d. Druk op de lichtschakelaar " **D**" op de display-eenheid.
- e. Ga naar 2) Motorstroom.

Aanpassingsfunctie van referentiespanning van de krachtsensor.

Schakel de stroomtoevoer naar de display-eenheid in en wacht.

Richtlijn: wacht totdat de stroomtoevoer naar de display-eenheid automatisch uitschakelt (ongeveer 5 min.).

OPMERKING_

Zet nooit een voet op de pedalen wanneer u de referentiespanning van de krachtsensor aanpast.



2) Motorstroom

- a. De weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid geeft de uitgangsstroom van de motor (%) weer.
- b. Controleer of de weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid <100> weergeeft bij het gebruik van de achterrem en krachtig duwen op de pedalen.
 - Er wordt <100> weergegeven: goed
 - Er wordt geen <100> weergegeven: Als de fiets is bereden vlak voordat de motorstroom werd gecontroleerd, is het mogelijk dat de temperatuurregeling van de accu of de regelaar nog actief is; wacht daarom totdat de fiets is afgekoeld.

Als de fiets niet is bereden vlak voordat de motorstroom werd gecontroleerd, controleer dan opnieuw met gebruik van een accu die naar behoren functioneert.

- Er wordt geen <100> weergegeven: De respons van de accu is zwak in de winter (lage temperaturen); gebruik dus een accu die is bewaard in een verwarmde ruimte.
- Er wordt geen <100> weergegeven: Vervang de regelaar.
- c. Druk op de lichtschakelaar "
- d. Ga naar 3) Foutweergave.





3) Foutweergave

a. Wanneer sprake is van een storing, wordt <E2> (motor) of <E4> (regelaar) weergegeven op de weergave van de diagnosegegevens [1] van de display-eenheid.

OPMERKING_

Controleer de foutcode als <E2> of <E4> wordt weergegeven.

- b. Druk op de lichtschakelaar " **E**D" op de display-eenheid.
- c. Ga naar 4) Functiecontrole display-eenheid.

OPMERKING_

Controleer de foutcode als <E2> of <E4> wordt weergegeven.

- Wanneer er geen sprake is van een storing, wordt het volgende [DISPLAY] weergegeven en de diagnosemodus [ERR] overgeslagen.
- Voer een eindcontrole uit om te controleren of er geen sprake is van een foutweergave in deze modus wanneer u reparaties gaat uitvoeren of onderdelen gaat vervangen.





4) Functiecontrole display-eenheid

- a. Druk op de functieselectieschakelaar "SELECT" 2 op de display-eenheid.
- b. Alle segmenten van de display-eenheid [2] lichten op.
- c. Vervang de display-eenheid als er segmenten niet oplichten.
- d. Druk op de stroomschakelaar "(U)" op de display-eenheid.
- e. De stroomtoevoer naar de display-eenheid schakelt uit.



Weergavemethode voor controlemodus voor het foutenlogboek

De drie recentste typen foutcodes van opgetreden fouten zijn opgeslagen.

1. Ga naar de controlemodus voor het foutenlogboek. Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

De display-eenheid geeft de drie recentste foutcodes weer. Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om de foutcodes weer te geven.

Er wordt "NO ERROR" weergegeven als er geen fouten zijn.

Druk op de stroomschakelaar om de display-eenheid uit te schakelen.

Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om te wisselen tussen de weergaven.

Lijst van weergavemethoden voor controlemodus voor het foutenlogboek







De storingsgeschiedenis verwijderen

- 1. Houd de lichtschakelaar [1] ingedrukt tijdens de weergave van de foutcode en druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [2] of [3].
- Er wordt "NO ERROR" weergegeven wanneer de geschiedenis is verwijderd. Druk op de stroomschakelaar om de display-eenheid uit te schakelen.

OPMERKING_

Zorg ervoor dat de diagnosegeschiedenis wordt gewist na vervanging van de motor of andere onderdelen.



Controlemodus voor firmwareversie

U kunt de versie-informatie controleren voor de hardware en firmware van de aandrijfeenheid en teller.

1. Ga naar de controlemodus voor de firmwareversie.

Raadpleeg "Bedieningsprocedures voor zelfdiagnosemodus".

 Druk op de ondersteuningsmodusschakelaar [1] of [2] om de versie-informatie weer te geven voor de hardware en firmware van de teller en de hardware en firmware van de aandrijfeenheid.

OPMERKING_

Indien nodig is uitgebreide versie-informatie beschikbaar via Yamaha.

Lijst van weergavemethoden voor controlemodus voor de firmwareversie

Items	Weergave
1) Hardwareversie van meter	Version Diag Hard. M ******
2) Firmwareversie van meter	Version Dieg Soft.M *******
3) Hardwareversie van aandrijfeenheid	Version Diag Hard. DU ********
4) Firmwareversie van aandrijfeenheid	Version Dieg Soft.DU *******

<Display C> Diagnosefunctie

Fout- codes	Apparaat met defect	Details over defect	Herstelvoorwaarde	Actie
12	Dis- play-een- heid	De communicatie met de display-eenheid is gestopt	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem	 Controleer de aansluiting van de display-eenheid. Vervang de display-eenheid. Vervang kabel 2. Vervang de regelaar.
13	Aandrijfeen- heid – dis- play-een- heid	Gegevens kunnen niet worden gecommuniceerd naar de display-eenheid	onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	Controleer of de combinatie van aandrijfeenheid en display-een- heid correct is.
		Er zijn geen communicatiesig- nalen		
		Is losgekoppeld		
31		Maakt kortsluiting	Als het systeem geen touten	
	Er is een probleem met de bedrading tussen de krachtsen- sor en de regelaar	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	 Vervang de krachtsensor. Vervang de regelaar. 	
32		Er is een probleem met de bedrading tussen de spoel en de schakelkaart (de kabel klappert en is bijna losgeraakt)	ingeschakeld.	
33	Krachtsen-	De nullastspanning wijkt af	Als het systeem geen fouten	 Pas de referentiespanning van de krachtsensor aan. Vervang de krachtsensor. Vervang de regelaar.
34	501	De spanning wijkt af van de	detecteert, kan het systeem	
35		werkspanning (is operationeel gedetecteerd/met hoge constante spanning)	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	
36		De spanning wijkt af van de werkspanning (is operationeel gedetecteerd/andere uitings- vormen)	ingeschäkeld. (Wanneer het systeem dezelfde fout verschillende keren detecteert, kan het systeem	
37		De spanning wijkt af van de werkspanning (is operationeel gedetecteerd bij lage snelhe- den)	ren, zelfs niet wanneer de stroomtoevoer wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.)	
38		Er is een probleem met de krachtsensor of de kruksensor	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	Vervang de krachtsensor, de regelaar of de aandrijfas.
39	Kruksensor	Maakt kortsluiting of er is een probleem met de kruksensor		Vervang de regelaar of de aandrijfas.
61 Regelaar	De spanning van de sensor voor U-fasestroom wijkt af terwijl de motor niet loopt	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	Vervena de regeleer	
	Tiegelaal	De spanning van de sensor voor W-fasestroom wijkt af terwijl de motor niet loopt	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	vervang de regelaal.
62 Motor	Er is sprake van overstroom op de U-fase van de motor			
		Er is sprake van overstroom op de V-fase van de motor		Vervang de regelaar.
		Er is sprake van overstroom op de W-fase van de motor	Het systeem kan niet meer	
	Motor	Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de U-fase van de motor	normaal functioneren, zelfs niet als de stroom wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.	
		Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de V-fase van de motor		
		Er is sprake van een afwijkende stroomsterkte op de W-fase van de motor		

Lijst van foutcodes en bijbehorend gevolg voor trapondersteuning

<Display C> Diagnosefunctie

Fout- codes	Apparaat met defect	Details over defect	Herstelvoorwaarde	Actie
63		Er is een probleem met het lezen van gegevens	Als het systeem geen fouten	
66		Er is een fout opgetreden in de gegevens van het externe geheugen EEPROM-fout	weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	
64 Regelaar	De gedetecteerde temperatuur van de schakelkaart is te laag (-20 °C)	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	Vervang de regelaar.	
	De gedetecteerde temperatuur van de schakelkaart is te hoog (125 °C) (inclusief gelijkstroomkring)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. (Wanneer het systeem dezelfde fout verschillende keren		
	De sensor op de kaart is bijna geheel losgeraakt	detecteert, kan het systeem niet meer normaal functione- ren, zelfs niet wanneer de stroomtoevoer wordt uitgescha- keld en weer ingeschakeld.)		
		Er zijn 2 kabels losgeraakt		 Vervang de regelaar. Vervang kabel 3, kabel 4 of kabel 5.
67 Motor		De gele kabel is losgeraakt (U-fase)	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	
	Motor	De blauwe kabel is losgeraakt (V-fase)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer	
		De witte kabel is losgeraakt (W-fase)	ingeschakeld.	
68 Encoder	Is losgekoppeld of de kabel maakt kortsluiting	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	 Controleer de encoderaan- sluiting. Vervang de kabel van de 	
	De zwarte kabel maakt kortsluiting	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	encoder. 3. Vervang de regelaar. 4. Vervang de motor.	
71	Accu	Kan de gegevens van de accu niet goed ontvangen	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren	 Vervang de stekker van de DC-connector of kabel 2. Vervang de regelaar. Vervang de accu.
73		De gedetecteerde accuspan- ning is te hoog (45V)	wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld	1. Vervang de regelaar. 2. Vervang de accu.
74		Interne systeemfout		Vervang de accu.
79	DC/ DC-omvor- mer	De gelijkstroom wijkt af	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem weer normaal functioneren wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	 Vervang de externe DC/ DC-omvormer. Vervang de regelaar.
-	Snelheids- sensor	De snelheidssensor is losge- koppeld	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	 Controleer de aansluiting van de snelheidssensorkabel. Controleer de ruimte tussen de pick-up en de magneet- sensor. Vervang de snelheidssensor- set.
-	Aandrijfeen- heid - accu	Communicatiefout tussen de aandrijfeenheid en de accu	Als het systeem geen fouten detecteert, kan het systeem onmiddellijk weer normaal func- tioneren.	 Controleer de communica- tie-aansluiting van de accu. Vervang de DC-stekker. Vervang de regelaar. Vervang de accu.

YAMAHA E-KITDIAGNOSETOOL

Dit model maakt gebruik van de Yamaha e-kitdiagnosetool om storingen te lokaliseren.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de Yamaha e-kitdiagnosetool de bedieningshandleiding die is meegeleverd met de tool.

Functies van de Yamaha e-kitdiagnosetool

Diagnose van storingen in de aandrijfeenheid:

De codes van de storingen in de aandrijfeenheid die zijn vastgelegd in de regelaar, worden uitgelezen en de inhoud wordt weergegeven. De foutcontextgegevens zijn de operationele gegevens van het moment waarop een storing wordt gedetecteerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer een storing is opgetreden en om na te gaan in welke toestand de aandrijfeenheid zich bevond en wat de operationele omstandigheden waren toen de fout optrad.

Functietest van het systeem van de aandrijfeenheid: Accu-informatie: Controleer de werking en uitgangswaarden van elke sensor en actuator.

Geeft de accugegevens weer.





De Yamaha e-kitdiagnosetool aansluiten

- 1. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de display-eenheid is uitgeschakeld.
- 2. Houd de ondersteuningsmodusschakelaar (omlaag) [1] en de stroomschakelaar [2] meer dan 2 seconden ingedrukt.
- Controleer of "Pc" wordt weergegeven en laat vervolgens de ondersteuningsmodusschakelaar (omlaag) [1] en de stroomschakelaar [2] los.
- 4. Open het klepje van de USB-aansluiting [3] van het display.
- 5. Sluit de USB-kabel aan op de schakelaar en de computer met de Yamaha e-kitdiagnosetool.

OPMERKING_

- Sluit het klepje van de USB-aansluiting [3] weer nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld.
- Gebruik als USB-kabel een kabel van het type Type A naar Micro B, maar geen OTG-kabel.
- Wanneer de Yamaha e-kitdiagnosetool is aangesloten op het voertuig, zal de werking van de multifunctionele teller en indicatoren afwijken van de normale werking.

Onderhoudshandleiding aandrijfeenheid en display DU-04 Gepubliceerd in juli 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van de uitgever. Uitgever: Yamaha Motor Co., Ltd.

(NL)