



14.19 Reinigings- en onderhoudsplan

Het voertuig moet regelmatig worden onderhouden. De gegevens die in de tabel zijn vermeld, zijn richtwaarden voor bestuurders die een afstand van 1.000 tot 2.000 km of 50 tot 100 bedrijfsuren per jaar fietsen.

Component	Activiteit	Voor elke rit	Maandelijks	Jaarlijks	Andere intervallen
Verlichting	Werking controleren	x			
Banden	Bandenspanning controleren	x			
	Profielhoogte en zijwanden controleren		x		
Velgremmen	Hendelslag, blokdikte en positie tot de velg controleren; remtest bij stilstand	x			
Remblokken bij velgremmen	Schoonmaken		x		
Remkabels/-blokken/-leidingen	Visuele controle		x		
Schijfremmen	Hendelslag, blokdikte, dichtheid, Remtest bij stilstand	x			
	Remvloeistof vervangen (bij DOT-vloeistof)			x ¹	
Geveerde voorvork	Schroeven controleren en eventueel vastdraaien			x ¹	
	Olie vervangen, elastomeren invetten			x ¹	
Vaste voorvork	Controleren en eventueel vervangen				x ¹ min. om de 2 jaar en vervangen na 7 jaar of na 20.000 km voor fietsen / 40.000 km voor EPAC



Component	Activiteit	Voor elke rit	Maandelijks	Jaarlijks	Andere intervallen
Velgen bij gebruik van velgremmen	Wanddikte controleren, eventueel vervangen				x ¹ uiterlijk na de 2e set remblokken
Geveerde zadelpen	Onderhouden			x ¹	
Binnenlager	Lagerspeling controleren		x		
	Demonteren en opnieuw invetten			x ¹	
Ketting	Controleren, eventueel inoliën	x			
	Slijtage controleren, eventueel vervangen, derailleur controleren				x ¹ vanaf 1.000 km of 50 bedrijfsuren
Crank	Controleren of vastdraaien		x		
Lak/eloxaal/carbon	Conserveren				x ¹ minstens halfjaarlijk
Wielen	Rondloop en spanning controleren		x		
	Centreren of naspannen				x ¹ indien nodig
Stuur en stuurpen van aluminium	Controleren en eventueel vervangen				x ¹ min. om de 2 jaar en vervangen na 5 jaar of na 20.000 km voor fietsen / 40.000 km voor EPAC
Stuur van carbon	Controleren en eventueel vervangen				x ¹ minstens om de 2 jaar controleren
Stuurlager	Lagerspeling controleren	x			
	Invetten			x ¹	



Component	Activiteit	Voor elke rit	Maandelijks	Jaarlijks	Andere intervallen
Metalen oppervlakken	Conserveren (uitzondering: velgflanken bij velgremmen, schijfrem rotoren)				x ¹ minstens halfjaarlijk
Naven	Lagerspeling controleren		x		
	Invetten			x ¹	
Pedalen	Lagerspeling controleren		x		
Klikpedalen	Klikmechanisme reinigen / invetten		x		
Zadelpen/stuurpen	Schroeven controleren		x		
	Demonteren en opnieuw invetten Carbon: nieuwe montagepasta			x ¹	
Schakelmechanisme/voorderailleur	Reinigen, inoliën		x		
Snelspanners	Houvast controleren	x			
Schroeven en moeren	Controleren en eventueel vastdraaien		x		
Ventielen	Houvast controleren	x			
Versnellings-/remkabels	Demonteren en invetten			x ¹	
Alle fietsonderdelen	Controleer of de fiets misschien betrokken was bij een terugroepactie.			x ¹	

¹ Zorg ervoor dat deze werkzaamheden uitsluitend door uw handelaar worden uitgevoerd.